

Jak napojit zahradní umyvadlo na odpad: výpust' a sifon krok za krokem

Voda tam, kde ji potřebujete. A po použití čistě do odpadu.

Zahradní umyvadlo nemusí nechávat vodu volně stékat na zem. Pokud je pro napojení připravené, můžete je doplnit o **umyvadlovou výpust', sifon a odpadní potrubí** – podobně jako běžné umyvadlo v domě.



<https://www.novaline.cz/lehke-zahradni-umyvadlo-s-prostornou-vylevkou-a-kohoutkem-bile-pro-napojeni-na-odpad>

Bílé hliníkové umyvadlo je připravené pro doplnění výpusti a napojení na odpad.
Technické připojení zakrývá dekorativní kryt.

Hledáte umyvadlo, které lze skutečně napojit na odpad?

Prostorný bílý model o rozměrech **44 × 75 × 21 cm** je vyrobený z lehkého hliníku a dodává se s kohoutkem. Hodí se k domu, pergole, na dvůr, do

dílny i do interiéru.

Prohlédnout umyvadlo s napojením na odpad

V tomto průvodci zjistíte:

- kdy zvolit volný odtok a kdy napojení na odpad,
- které díly si připravit,
- jak namontovat výpust a připojit potrubí,
- kdy je potřeba sifon,
- jak postupovat u zateplené fasády,
- kterým chybám se vyhnout.

Volný odtok, nebo napojení na odpad?

U řady venkovních umyvadel voda pouze proteče výlevkou a pokračuje volně na zem. Takové řešení může stačit při občasném napouštění konve na místě s vhodným povrchem. U domu, na dlažbě, pod pergolou nebo v interiéru však bývá praktičtější **odvést použitou vodu potrubím**.

Volný odtok

Jednodušší řešení pro občasné použití na vhodném venkovním místě, kde odtékající voda nezpůsobí kaluže, bláto ani kluzký povrch.

Napojení na odpad

Čistší řešení pro pravidelné používání u fasády, na zpevněném povrchu, v garáži, dílně, zimní zahradě nebo v interiéru.

Důležité: ne každé zahradní umyvadlo je pro montáž výpusti připravené. Do modelu s volným odtokem nevrtejte ani jej neupravujte bez výslovného doporučení výrobce. Mohli byste poškodit povrch, konstrukci i těsnost umyvadla.



Ukázka konstrukčně shodného umyvadla ve starším smetanovém provedení.

Co budete k napojení potřebovat

Konkrétní sestava se odvíjí od průměru otvoru umyvadla, typu výpusti a rozměru vašeho odpadního potrubí. **Nejdříve vše změřte, teprve potom kupujte spojovací díly.**

Stáhnout návod v PDF ↓

Součást	K čemu slouží	Na co si dát pozor
Umyvadlová výpust s těsněním	Odvede vodu z výlevky do potrubí.	Musí odpovídat skutečnému průměru otvoru.
Sifon	Vytvoří vodní uzávěru proti zápachu.	Musí se vejít pod kryt a být přístupný pro čištění.
Koleno, redukce a potrubí	Spojí výpust nebo sifon se stávajícím odpadem.	Rozměry vybírejte podle obou spojovaných částí.
Kotvení podle typu stěny	Bezpečně přenese hmotnost a provozní zatížení.	Jiné řešení vyžaduje plná cihla, dutina, beton nebo ETICS.
Základní nářadí	Měření, dotažení, kontrola a zachycení vody.	Připravte si metr, vhodné klíče, šroubovák, hadřík a nádobu.

Výpust, sifon a připojovací potrubí nejsou univerzální. Pokud nejsou výslovně uvedené v aktuálním obsahu balení výrobku, vybírají se samostatně podle konkrétní instalace.



Jednotlivé části konstrukčně shodného smetanového provedení. Obsah aktuálního balení vždy ověřte v detailu výrobku.

Než začnete: čtyři rozměry, které rozhodují

- 1. Průměr odtokového otvoru v umyvadle.**
- 2. Průměr spodního hrdla vybrané výpusti.**
- 3. Průměr stávajícího odpadního potrubí.**
- 4. Prostor pod výlevkou a uvnitř dekorativního krytu.**

Starší montáž konstrukčně shodného umyvadla byla řešena pro otvor přibližně **37 mm** a dále napojena pomocí běžně dostupného kolena a redukce. Tento údaj však nepoužívejte jako náhradu za měření aktuálního kusu. Rozměry dodávek a připojovacích dílů se mohou lišit.



Před výběrem výpusti změřte skutečný odtokový otvor aktuálního kusu.

Jak napojit zahradní umyvadlo na odpad krok za krokem

1. Připravte a očistěte odtokový otvor

Odstraňte prach, mastnotu a případné nečistoty z okolí otvoru. Dosedací plocha musí být čistá, rovná a suchá, aby těsnění správně přiléhalo.

2. Vložte horní část výpusti a těsnění

Těsnění usadte podle návodu výrobce výpusti. Horní část vložte do otvoru tak, aby dosedala rovnoměrně po celém obvodu. Tmel nenahrazuje správně zvolené a nepoškozené těsnění.

3. Připevněte spodní část výpusti

Zespodu nasadte protikus s těsněním a spoj nejprve dotáhněte rukou. Potom jej opatrně zajistěte vhodným nástrojem. **Nepřetahujte jej** – přílišná síla může vytlačit těsnění, deformovat díl nebo poškodit povrch umyvadla.

4. Připojte sifon nebo odpadní koleno

Podle způsobu použití napojte na výpusť sifon, nebo odpovídající koleno a redukci. Potrubí vedte plynule směrem k odpadu a zajistěte je tak, aby svou hmotností netahalo za výpusť.



Pohled na prostor pod krytem a vedení odpadního potrubí u konstrukčně shodného umyvadla.

5. Proved'te zkoušku těsnosti

Nejprve nalijte do výlevky menší množství vody a sledujte všechny spoje. Potom průtok postupně zvyšte. Pod výpusť položte suchý papír nebo hadřík – i malá kapka na něm bude dobře vidět. Netěsný spoj rozeberte, zkontrolujte polohu těsnění a znovu jej s citem sestavte.

6. Namontujte dekorativní kryt

Kryt nasadte až po úspěšné kontrole těsnosti. Schová výpusť a plastové potrubí, ale měl by zůstat demontovatelný pro pravidelnou kontrolu a čištění.



Dekorativní kryt pomůže zachovat čistý vzhled umyvadla i po připojení potrubí.

Praktická zkušenost NOVAline: u dříve testovaného konstrukčně shodného modelu zabrala samotná montáž vhodné výpusti přibližně sedm minut. Celkový čas instalace však závisí hlavně na připravenosti odpadu, typu stěny a zvoleném sifonu.

Je u zahradního umyvadla potřeba sifon?

Sifon vytváří vodní uzávěru, která omezuje pronikání zápachu z odpadního potrubí. Při napojení do kanalizačního odpadu nebo při použití umyvadla v interiéru je proto obvykle vhodnou součástí sestavy.

Pokud voda odtéká jiným povoleným způsobem a nehrozí návrat zápachu, může být technické řešení odlišné. Vždy však musí být těsné, bezpečné a přístupné pro kontrolu. U venkovního sifonu počítejte s tím, že v něm zůstává voda.

Před zimou: uzavřete přívod vody, vypusťte kohoutek i potrubí a odstraňte vodu ze sifonu. Zamrznutí zbytkové vody může poškodit kohoutek, spojovací díly i sifon.

Lze umyvadlo namontovat na zateplenou fasádu?

Ano, lehké hliníkové umyvadlo je pro takové použití výhodnější než těžká litinová výlevka. Nízká hmotnost však sama o sobě nenahrazuje správné kotvení. Umyvadlo je při používání zatěžované také proudem vody, nádobami a manipulací.

U zateplené fasády se proto umyvadlo nekotví pouze do vrstvy izolace. Zvolte systém určený pro ETICS, který přenesení zatížení do **nosného zdiva** a současně omezí stlačení izolace a vznik tepelného mostu. Typ a délku kotev vybírejte podle tloušťky izolace, podkladu a pokynů výrobce kotevního systému.

Přečtěte si také podrobný návod k montáži umyvadla na zateplenou fasádu →

Zahradní umyvadlo

RETRO STYL



Při montáži na zateplenou fasádu musí kotvení odpovídat celé skladbě stěny.

Použití v garáži, dílně nebo interiéru

Díky možnosti napojení na odpad nemusí umyvadlo zůstat jen na zahradě. Může posloužit také **v garáži, dílně, hospodářské místnosti, zimní zahradě nebo stylově laděném interiéru.**

Pro vnitřní instalaci zajistěte dostatečně nosnou stěnu, těsný přívod vody, sifon, bezpečné odpadní připojení a povrch odolný proti případnému potřísnění. Pokud si nejste jistí napojením vody nebo odpadu, svěřte tuto část instalatérovi.

Nejčastější chyby při montáži

- **Nákup výpusti bez změření otvoru.** Několik podobných milimetrů může rozhodnout o těsnosti.
- **Přetažení spoje.** Nadměrná síla může vytlačit těsnění nebo poškodit povrch.
- **Chybějící sifon při napojení na kanalizaci.** Výsledkem může být zápach z potrubí.
- **Potrubí bez opory nebo vhodného spádu.** Voda se může hromadit a spoj zatěžovat.
- **Zakrytí odpadu bez zkoušky těsnosti.** Drobný únik pak zůstane dlouho skrytý.
- **Kotvení pouze do izolace.** Zatížení musí bezpečně převzít vhodný podklad a kotevní systém.
- **Nevypuštěná voda před zimou.** Mráz může poškodit kohoutek, sifon i připojovací díly.

Kontrola a údržba

Pravidelně kontrolujte kotvení, těsnost spojů, stav povrchové úpravy a průchodnost odpadu. Dekorativní kryt občas sejměte a ověřte, zda pod ním neuniká voda. Uvolněné, poškozené nebo netěsné umyvadlo nepoužívejte, dokud nebude závada odstraněna.

Povrch čistěte měkkým kartáčkem nebo hadříkem a mýdlovou vodou.

Nepoužívejte tlakovou myčku ani agresivní prostředky, které by mohly poškodit nátěr.

Časté otázky

Lze na odpad připojit každé zahradní umyvadlo?

Ne. Umyvadlo musí mít vhodný odtokový otvor a konstrukci připravenou pro montáž výpusti. Bílé umyvadlo NOVAline E4759 je pro napojení na odpad určené.

Jaký průměr výpusti mám koupit?

Výpusť vybírejte až po změření skutečného otvoru konkrétního umyvadla. Současně ověřte průměr spodního hrdla a odpadního potrubí, aby šly díly bezpečně propojit.

Musí být u zahradního umyvadla sifon?

Ne u každého způsobu odvodu vody. Při připojení do kanalizačního odpadu nebo v interiéru se však sifon používá jako vodní uzávěra proti zápachu.

Je výpusť a sifon součástí balení umyvadla?

Pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedené v aktuálním obsahu balení. U bílého modelu E4759 počítejte s výběrem výpusti, sifonu a připojovacího potrubí podle konkrétní instalace.

Lze umyvadlo namontovat na zateplenou fasádu?

Ano, ale kotvení musí odpovídat skladbě fasády a přenést zatížení do nosného podkladu. Umyvadlo nekotvíte pouze do vrstvy tepelné izolace.

Může být zahradní umyvadlo použité v interiéru?

Ano, pokud je umyvadlo bezpečně ukotvené a odborně, těsně napojené na přívod vody i odpad se sifonem.

Co je potřeba udělat před zimou?

Uzavřete přívod vody, vypusťte kohoutek a potrubí a odstraňte vodu ze sifonu. Zbytková voda by při zamrznutí mohla poškodit součásti instalace.

<https://www.novaline.cz/lehke-zahradni-umyvadlo-s-prostornou-vylevkou-a-kohoutkem-bile-pro-napojeni-na-odpad>

Umyvadlo, které nekončí louží pod nohama

Prostorná výlevka, lehké hliníkové provedení a možnost odvést vodu do odpadu. Praktické řešení pro zahradu, pergolu, dílnu i interiér.

Zobrazit bílé umyvadlo

Prohlédnout všechna umyvadla

Fotografie smetanového provedení zobrazují konstrukčně shodný starší model a slouží k vysvětlení montáže a vedení odpadu. Barevné provedení aktuálního výrobku najdete vždy v jeho produktovém detailu.